РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛЕНТОЙ SWING



ЛЕНТА С БАНТОВОЙ СКЛАДКОЙ SWING

Когда собираете бантовую складку, примите во внимание:

• Собирая ленту, необходимо держать все три стягивающих шнура вместе. Верхний шнур автоматически делает складку плоской. Чтобы зафиксировать складку с обратной стороны, мы рекомендуем использовать двойной крючок или крючок-бегунок, поместив его в кармашки справа и слева от складки.

Когда пришиваете бантовую складку, необходимо чтобы:

- верхняя строчка прошла под стягивающим шнуром.
- верхний край ленты был на одном уровне с верхним краем ткани (верхние края ленты и ткани должны совпадать)



